Easydive®

Panasonic

S5 I GH5 Mk II I GH5s I GH5 I G9 I GH4 I GH4r

# Modalità Principale

leo³ wi

**1.** Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).

**2.** Scatto:

Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).

Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

**3.** Tasto che avvia o termina la Registrazione Video (REC)*.

I Tasti seguenti sono attivi in Modalità Manuale (M). La scelta della modalità deve essere fatta prima di inserire la fotocamera in custodia. Se si sceglie un'altra modalità saranno disponibili solo le funzioni impostabili manualmente.

**4.** Diaframma -

**5.** Diaframma +

**6.** Tempi -

**7.** Tempi +

**8.** ISO +

**9.** ISO -

Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno step. Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto.

**10.** Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.

**11.** On scheda elettronica interna. Per accendere premere fino a quando non si attiva il led rosso dell'elettronica. Lo Spegnimento è disabilitato per preservare la connessione Wi-Fi. Il Monitor della Macchina Fotografica si spegnerà automaticamente in base al tempo di Standby impostato. Premere il Tasto 2 per ri-attivare il monitor.

Fronte

Pulsantiera Leo3 Wi

Retro

*Easydive - Via dell'Industria 13 int 6, 48015 Cervia (RA) - Italy*

*info@easydive.it - +39 0544 962923 | +39 338 9994219*

Easydive®

Panasonic

S5 I GH5 Mk II I GH5s I GH5 I G9 I GH4 I GH4r

# Modalità Switch Led Blu Acceso

leo³ wi

**1.** Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).

**2.** Scatto:
Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).
Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.
(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

**3.** Tasto che avvia o termina la Registrazione Video (REC).

**4.** Tasto Push per il WB in Manuale (scegliere prima un Preset WB Custom , Tasto 9).

**5.** Permette di Cambiare la risoluzione Video, tra quelle disponibili*.

**6.** Spostamento del Punto di Messa a Fuoco (9 posizioni disponibili, premere per scorrere).

**7.** Modalità Area di Messa a Fuoco, premere per scorrere.

**8.** Tasto P-Style, possibilità di richiamare filtri colore pre-impostati (Bianco e nero, naturale, colori vivaci, ecc...).

**9.** Modifica dei preset del Bilanciamento del Bianco (Auto - Incandescenza - Fluorescenza - Sole Diretto - Flash - Nuvoloso - Ombra).

**10.** Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.

**11.** On scheda elettronica interna. Per accendere premere fino a quando non si attiva il led rosso dell'elettronica. Lo Spegnimento è disabilitato per preservare la connessione Wi-Fi. Il Monitor della Macchina Fotografica si spegnerà automaticamente in base al tempo di Standby impostato. Premere il Tasto 2 per ri-attivare il monitor.

* Le Risoluzioni Video disponibili dipendono dal Modello di Fotocamera che si utilizza.

Fronte — Pulsantiera Leo3 Wi — Retro

*Easydive - Via dell'Industria 13 int 6, 48015 Cervia (RA) - Italy*

*info@easydive.it - +39 0544 962923 | +39 338 9994219*