

Modalità Principale

leo³ wi

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).

2. Scatto:

Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).

Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

In Video Mode diventa il tasto che avvia o termina la Registrazione Video (REC).

3. Video Mode, attivazione Live View Video e funzioni video della pulsantiera. Per tornare in modalità Photo, premere nuovamente il tasto 3.

I Tasti 4,5,6,7 cambiano funzione in base alla Modalità in cui è settata la Fotocamera.

Modalità Manuale:	M. Priorità Tempi (Tv):	M. Priorità Diaframmi (Av):
4. Diaframma -	4. EV -	4. Diaframma -
5. Diaframma +	5. EV +	5. Diaframma +
6. Tempi -	6. Tempi -	6. EV -
7. Tempi +	7. Tempi +	7. EV +

8. ISO + Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno

9. ISO - step. Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto.

10. Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.

11. On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia. Per attivare la Fotocamera, dopo avere acceso la scheda elettronica, premere il tasto 2.



Fronte

Retro

Pulsantiera Leo3 Wi

Modalità Switch Led Blu Acceso **leo³** wi

1. AF-ZONE
2. Vedi Tasto 2 Modalità principale. In Video Mode diventa il tasto che avvia o termina la registrazione Video (REC).
3. zoom x5/x10 del punto di messa a fuoco.
4. Modifica dei preset del Bilanciamento del Bianco (Auto - Incandescenza - Fluorescenza - Sole Diretto - Flash - Nuvoloso - Ombra).
5. Cambio Modalità (M/Av/Tv/P)*. Inserirsi la Macchina Fotografica in Modalità M.
6. Cambio Modalità Metering (Media Pesata al Centro - Media - Spot)
In Posizione Custom WB, permette l'acquisizione del WB in Manuale.
7. On/Off servo (video) o Autofocus in Continuo (Foto).
8. Cambio Modalità di Scatto (Drive Mode). Single Shoot | Cont.Low | Cont.High | Self-timer 10 sec | Self-timer 2 sec.*
9. Cambio Risoluzione Foto o Video in Base alla Modalità.
10. Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.
11. On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia. Per attivare la Fotocamera, dopo avere accesso la scheda elettronica, premere il tasto 2.

** le modalità possono variare in base alla fotocamera.*

*** Modalità dispobile solo con Canon EOS R.**



Fronte

Pulsantiera Leo3 Wi

Retro