

## Modalità Principale

leo<sup>3</sup> wi

D7500 | D7200 | D7100 | D7000 | D5600 | D5500 |  
D5300 | D5200 | D5100 | D5000 | D3500 | D3400 |  
D3300 | D3200 | D3100 | D3000

**1.** Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).

**2.** Scatto:

Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).

Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

**3.** Tasto senza Funzione Associata. Nel modello D7500, attiva o disattiva la funzione HDR Singolo.

I Tasti 4,5,6,7 cambiano funzione in base alla Modalità in cui è settata la Fotocamera.

Modalità Manuale:	M. Priorità Tempi (Tv):	M. Priorità Diaframmi (Av):
<b>4.</b> Diaframma -	<b>4.</b> EV -	<b>4.</b> Diaframma -
<b>5.</b> Diaframma +	<b>5.</b> EV +	<b>5.</b> Diaframma +
<b>6.</b> Tempi -	<b>6.</b> Tempi -	<b>6.</b> EV -
<b>7.</b> Tempi +	<b>7.</b> Tempi +	<b>7.</b> EV +

**8.** ISO + Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno

**9.** ISO - step. Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto.

**10.** Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.

**11.** On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia. Per attivare la Fotocamera, dopo avere accesso la scheda elettronica, premere il tasto 2.



Fronte

Pulsantiera Leo3 Wi

Retro

## Modalità Switch Led Blu Acceso **leo<sup>3</sup>** wi

D7500 | D7200 | D7100 | D7000 | D5600 | D5500 |  
D5300 | D5200 | D5100 | D5000 | D3500 | D3400 |  
D3300 | D3200 | D3100 | D3000

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).
2. Scatto:  
Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.  
Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.  
(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).
3. Movimento del punto di messa a fuoco verso l'alto.\*
4. Movimento del punto di messa a fuoco verso sinistra.\*
5. Movimento del punto di messa a fuoco verso destra.\*
6. Movimento del punto di messa a fuoco verso il basso.\*
7. AF MODE - Modalità Autofocus (af-s / af-c)\*
8. Cambio Modalità Metering (Media Pesata al Centro - Media - Spot)
9. AF-Area Mode (Single-point AF - Auto-area AF - Group-area AF)\*.
10. Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.
11. On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia. Per attivare la Fotocamera, dopo avere accesso la scheda elettronica, premere il tasto 2.

*\* non disponibile per D3000 | D3100 | D3200 | D3300 | D3400*



Fronte

Retro