

Pulsantiera Lato Destro

leo³

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).
2. Scatto:
Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).
Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).
Se si utilizza la fotocamera in modalità Video*, è possibile realizzare Foto nel formato Video Selezionato.
3. Cambio Modalità (M/Av/Tv/P). Inserire la Macchina Fotografica in Modalità M.**
I Tasti 4,5,6,7 cambiano funzione in base alla Modalità in cui è settata la Fotocamera.

Modalità Manuale:	M. Priorità Tempi (Tv):	M. Priorità Diaframmi (Av):
4. Diaframma -	4. EV -	4. Diaframma -
5. Diaframma +	5. EV +	5. Diaframma +
6. Tempi -	6. Tempi -	6. EV -
7. Tempi +	7. Tempi +	7. EV +
8. ISO +
9. ISO -
Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno step. Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto.
10. On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia. Per attivare la Fotocamera, dopo avere acceso la scheda elettronica, premere il tasto 2.

* La Modalità Video va selezionata Manualmente prima di inserire la fotocamera in custodia.

** Cambio di Modalità Disponibile solo con Monitor installato.



Fronte

Pulsantiera Leo3 - DX

Retro

Pulsantiera Lato Sinistro

leo³

1. Modalità Autofocus (AF-S / AF-C / MF)
2. In Modalità Photo, Drive Mode.
In Modalità Video*, avvia e termina la registrazione Rec.
3. Metering Mode.
4. Spostamento del Punto del Fuoco, permette di selezionare il punto del fuoco successivo.
5. Modo Area AF.
6. Cambio Formato da FX a DX.
7. Modifica della Risoluzione. In base alla modalità Foto o Video.
8. In Modalità Photo del Flash (Flash Sync Mode), in modalità video Picture Preset.
9. Cambio Preset Bilanciamento del Bianco (WB).
(Auto - Incandescenza - Fluorescenza - Sole Diretto - Flash - Nuvoloso - Ombra).
10. On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia. Per attivare la Fotocamera, dopo avere accesso la scheda elettronica, premere il tasto 2.

* La modalità Video va selezionata manualmente prima di inserire la fotocamera in custodia.

FAI ATTENZIONE: Rimuovi l'adattatore del viewfinder per la corretta chiusura della custodia.

