



## Pocket Cinema 4K | 6K | 6K Pro

## Modalità Principale



- 1. Autofocus e lettura dell'esposizione.
- 2. Tasto che avvia o termina la registrazione video (Rec).
- 3. Tasto per acquisizione Foto.
- 4. Diaframma -.
- 5. Diaframma +.
- **6.** Tempi -.
- **7.** Tempi +.
- **8.** ISO +
- **9.** ISO -.

Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno step. Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto.

- 10. Tasto Switch, premendo una volta si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in modalità Switch si accende un led blu di avviso. Mantieni il tasto premuto per 3 secondi, sul monitor si accede al menù della custodia. Un led viola di avviso si accende quando è attiva la navigazione del menù. Per navigare segui la numerazione dei tasti di questo manuale. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".
- 11. On/Off custodia e videocamera. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la videocamera, premendo una volta veloce. Per spegnere sia custodia che videocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.







Retro

Pulsantiera LeoR





## Pocket Cinema 4K | 6K | 6K Pro

## Modalità Switch

Led Blu Acceso



- 1. Autofocus e lettura dell'esposizione.
- 2. Tasto che avvia o termina la registrazione video (Rec).
- **3.** Cambio Risoluzione registrazione video. I preset disponibili sono selezionabili tramite la app dedicata.
- 4. Tasto di acquisizione manuale del Bilanciamento del Bianco (WB Custom)
- **5.** Preset Bilanciamento del Bianco (2500K 3200K 4000K 4500K 5500K 6500K 7500K 8500K 10000K).
- 6. Focus Assist (Low Medium High Off).
- 7. Esposizione a Zebra (75% 100% Off).
- 8. False Color on/off.
- 9. In 6K Pro, attivazione e scorrimento dei filtri ND.
- **10.** Tasto Switch, premendo una volta si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in modalità Switch si accende un led blu di avviso.

Mantieni il tasto premuto per 3 secondi, sul monitor si accede al menù della custodia. Un led viola di avviso si accende quando è attiva la navigazione del menù. Per navigare segui la numerazione dei tasti di questo manuale. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".

11. On/Off custodia e videocamera. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la videocamera, premendo una volta veloce. Per spegnere sia custodia che videocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.



Fronte



Retro

Pulsantiera LeoR