

## Modalità Principale

leo<sup>3</sup> wi

| E-M1 Mk II | E-M5 Mk II | E-M10 Mk II |

**1.** Autofocus (lettura dell'esposizione) in S-AF | C-AF, e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).

**2.** Scatto:

Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).

Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

**3.** Tasto che avvia o termina la Registrazione Video (REC).

I Tasti seguenti sono attivi in Modalità Manuale (M). La scelta della modalità deve essere fatta prima di inserire la fotocamera in custodia. Se si sceglie un'altra modalità saranno disponibili solo le funzioni impostabili manualmente.

**4.** Diaframma -

**5.** Diaframma +

**6.** Tempi -

**7.** Tempi +

**8.** ISO -

**9.** ISO +

**10.** Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.

**11.** On/Off scheda elettronica interna. Per accendere premere fino a quando non si attiva il led rosso dell'elettronica. Per Spegnerne spingere fino a quando non si spegne la scheda elettronica. La fotocamera si spegnerà nel tempo di Standby impostato. Per attivare la Fotocamera basterà accendere l'elettronica spingendo nuovamente questo tasto.



Fronte

Pulsantiera Leo3 Wi

Retro

## Modalità Switch Led Blu Acceso **leo<sup>3</sup>** wi

| E-M1 Mk II | E-M5 Mk II | E-M10 Mk II |

1. In MF, permette di Ingrandire il punto di Messa a Fuoco.
2. Scatto:  
Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.  
Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.  
(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).
3. Permette lo spostamento del Punto di Messa a Fuoco verso l'alto.
4. Permette lo spostamento del Punto di Messa a Fuoco verso sinistra.
5. Permette lo spostamento del Punto di Messa a Fuoco verso destra..
6. Permette lo spostamento del Punto di Messa a Fuoco verso il basso.
7. Tasto Modalità Autofocus (S-AF, C-AF, MF).
8. In Modalità MF, permette di Variare la Messa a Fuoco (Focus +).
9. In Modalità MF, permette di Variare la Messa a Fuoco (Focus -).
10. Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.
11. On/Off scheda elettronica interna. Per accendere premere fino a quando non si attiva il led rosso dell'elettronica. Per Spegnere spingere fino a quando non si spegne la scheda elettronica. La fotocamera si spegnerà nel tempo di Standby impostato. Per attivare la Fotocamera basterà accendere l'elettronica spingendo nuovamente questo tasto.



Fronte

Pulsantiera Leo3 Wi

Retro