SONY

A1 | A1 II | A7 IV | A7 V | A7R V | A7R VI | A6700

Modo principal

leo3 wi

1. Autofoco (lectura de la exposición) en AF-S | AF-A | AF-C y cambio del modo de toma.
Para cambiar el modo de toma, mantenga pulsado el botón 1 hasta que se encienda el LED rojo (15 s). En MF, activa la función Push Focus.

2. Modo de vídeo o S&Q.
Inicia o detiene la grabación de vídeo. En modo Foto:

Modo 1: Al pulsar el botón se activa el enfoque automático; al soltarlo, se toma la foto (ajuste predeterminado).
Modo 2: Al pulsar el botón, primero se activa el enfoque automático y después se toma la foto. Si el objetivo ya está enfocado, la foto se toma directamente.

3. Grabación de vídeo (REC).
Inicia y detiene la grabación de vídeo.

Los botones 4, 5, 6 y 7 cambian de función según el modo de la cámara.

Modo manual	**Prioridad de tiempo (Tv)**	**Prioridad de abertura (Av)**
4. Abertura -	**4.** EV -	**4.** Abertura -
5. Abertura +	**5.** EV +	**5.** Abertura +
6. Velocidad de obturación -	**6.** Velocidad de obturación -	**6.** EV -
7. Velocidad de obturación +	**7.** Velocidad de obturación +	**7.** EV +

8. ISO -.
Selecciona el valor ISO anterior de los disponibles en la cámara, con retorno circular en los extremos.

9. ISO +.
Selecciona el valor ISO siguiente de los disponibles en la cámara, con retorno circular en los extremos.

Pulse una vez los botones 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para cambiar el valor un paso. Manténgalos pulsados para cambiar rápidamente el parámetro seleccionado.

10. Cambio de modo.
Al pulsarlo, cambian las funciones del teclado. En el segundo modo, el LED azul permanece encendido; en el tercero, parpadea.

11. Encendido/Apagado.
Para encender la electrónica, pulse hasta que se ilumine el LED rojo. Para apagarla, mantenga pulsado el botón hasta que se apaguen los LED de la base. En los modelos A7 V, A7R VI y A6700, la pantalla de la cámara se apagará después del tiempo configurado en el menú, mientras que en los modelos A1, A1 II, A7 IV y A7R V, la pantalla se apagará inmediatamente. La cámara se apagará por completo. Para reactivarla, vuelva a encender la electrónica pulsando este botón.



Frente Teclado Leo3 Wi Trasera

Modo Switch

LED azul encendido

SONY

A1 | A1 II | A7 IV | A7 V | A7R V | A7R VI | A6700

1. **Joystick central.**
   Confirma la selección.
2. **Disparador / REC.**
   En modo Foto, toma la foto; en Vídeo y S&Q, inicia o detiene la grabación.
3. **Joystick hacia arriba.**
   Mueve la selección hacia arriba.
4. **Joystick hacia la izquierda.**
   Mueve la selección hacia la izquierda.
5. **Joystick hacia la derecha.**
   Mueve la selección hacia la derecha.
6. **Joystick hacia abajo.**
   Mueve la selección hacia abajo.
7. **Fn.**
   Abre la función Fn de la cámara.
8. **Modo Foto / Vídeo / S&Q.**
   Recorre los modos de toma de la cámara.
9. **Modo de exposición.**
   Recorre M | S | A | P en los modos Foto y Vídeo.
10. **Cambio de modo.**
    Al pulsarlo, cambian las funciones del teclado. En el segundo modo, el LED azul permanece encendido; en el tercero, parpadea.
11. **Encendido/Apagado.**
    Para encender la electrónica, pulse hasta que se ilumine el LED rojo. Para apagarla, pulse el botón hasta que se apaguen los LED de la base.. Para reactivarla, vuelva a encender la electrónica.

Sony A6700: el joystick no es multidireccional; las direcciones y la pulsación central corresponden a los botones respectivos de la cámara.



Frente



Teclado Leo3 Wi

Trasera

Easydive - Via dell'Industria 13 int 6, 48015 Cervia (RA) - Italy

info@easydive.it - +39 0544 962923 | +39 338 9994219

Modo Switch

LED azul parpadeante leo³ wi

SONY

A1 | A1 II | A7 IV | A7 V | A7R V | A7R VI | A6700

1. **Joystick central.**
   Confirma la selección.
2. **Disparador / REC.**
   En modo Foto, toma la foto; en Vídeo y S&Q, inicia o detiene la grabación.
3. **Joystick hacia arriba.**
   Mueve la selección hacia arriba.
4. **Joystick hacia la izquierda.**
   Mueve la selección hacia la izquierda.
5. **Joystick hacia la derecha.**
   Mueve la selección hacia la derecha.
6. **Joystick hacia abajo.**
   Mueve la selección hacia abajo.
7. **Fn.**
   Abre la función Fn de la cámara.
8. **Reproducción.**
   Abre la reproducción de imágenes.
9. **Menú.**
   Abre o cierra el menú de la cámara.
10. **Cambio de modo.**
    Al pulsarlo, cambian las funciones del teclado. En el segundo modo, el LED azul permanece encendido; en el tercero, parpadea.
11. **Encendido/Apagado.**
    Para encender la electrónica, pulse hasta que se ilumine el LED rojo. Para apagarla, pulse el botón hasta que se apaguen los LED de la base. Para reactivarla, vuelva a encender la electrónica.

Sony A6700: el joystick no es multidireccional; las direcciones y la pulsación central corresponden a los botones respectivos de la cámara.
Sony A1 y A1 II: en el tercer modo (LED azul parpadeante), T7 selecciona el Modo AF en lugar de Fn.



Frente



Teclado Leo3 Wi

Trasera

Easydive - Via dell'Industria 13 int 6, 48015 Cervia (RA) - Italy

info@easydive.it - +39 0544 962923 | +39 338 9994219