

## Modalità Principale



**1. Autofocus** (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto fino al cambio icona nel display. In Modalità Ph. termina lo scatto temporizzato.

**2. Scatto:**

Modalità (Re): Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.

Modalità (Pr): Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

Modalità (Ph): Alla pressione del tasto, viene innescato lo scatto temporizzato per la funzione fotogrammetria (Modalità Attivabile su richiesta).

In modalità video, il tasto attiva o disattiva la registrazione video (REC).

**3. Cambio Modalità Photo/Video.**

**4. Diaframma -.**

**5. Diaframma +.**

**6. Tempi -.**

**7. Tempi +.**

**8. ISO -.**

**9. ISO +.**

Per tasti 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9, premere una volta per cambiare di uno step, mantieni premuto per cambiare in sequenza il parametro.

**10. Tasto Switch**, premendo una volta si passa alla pulsantiera Switch 1, e si accende un led blu di avviso. Premendo il tasto un'altra volta si passa alla pulsantiera Switch 2 e si accende un led giallo di avviso. Premendo una terza volta si spegne il led e si ritorna alla modalità principale. Mantenendo il tasto premuto per 3 sec. si attiva la modalità Menù Custodia e si accende un led viola di avviso. Segui la numerazione dei tasti di questo manuale per la navigazione tra i menù. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".

**11. Tasto "on/off"** custodia e fotocamera\*. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la fotocamera, premendo il tasto una volta veloce. Per spegnere sia custodia che fotocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.

\* Per una gestione migliorata dello spegnimento fotocamera, è consigliabile l'acquisto di una falsa batteria compatibile.



Fronte

Retro

Pulsantiera LeoR

## Modalità Switch 1 Led Blu Acceso



**1. Autofocus** (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto fino al cambio icona nel display. In Modalità Ph. termina lo scatto temporizzato.

### 2. Scatto:

Modalità (Re): Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.

Modalità (Pr): Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

Modalità (Ph): Alla pressione del tasto, viene innescato lo scatto temporizzato per la funzione fotogrammetria (Modalità Attivabile su richiesta).

In modalità video, il tasto attiva o disattiva la registrazione video (REC).

**3. AF Mode**, Modalità dell'Autofocus. In modalità foto permette di selezionare ONE SHOT - SERVO.

**4. Preset Bilanciamento del Bianco.**

**5. Spostamento Punto o Area del Fuoco.** 9 Posizioni perimetrali oltre al punto centrale.

**6. Picture Style** (Gestioni Colori e Filtri).

**7. Risoluzione Video/Photo**, in Video Mode cambia di uno step avanti la risoluzione video o photo.

**8. Abilita il LiveView nella modalità Photo.**

**9. Drive Mode (Modalità Photo)**, in Modalità Video permette l'acquisizione del bilanciamento del bianco in manuale (Push Custom White Balance).

**10. Tasto Switch**, premendo una volta si passa alla pulsantiera Switch 1, e si accende un led blu di avviso. Premendo il tasto un'altra volta si passa alla pulsantiera Switch 2 e si accende un led giallo di avviso. Premendo una terza volta si spegne il led e si ritorna alla modalità principale. Mantenendo il tasto premuto per 3 sec. si attiva la modalità Menù Custodia e si accende un led viola di avviso. Segui la numerazione dei tasti di questo manuale per la navigazione tra i menù. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".

**11. Tasto "on/off"** custodia e fotocamera\*. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la fotocamera, premendo il tasto una volta veloce. Per spegnere sia custodia che fotocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.

\* Per una gestione migliorata dello spegnimento fotocamera, è consigliabile l'acquisto di una falsa batteria compatibile.



Fronte

Retro

Pulsantiera LeoR

## Modalità Switch 2 Led Giallo Acceso *leo<sup>R</sup>*

**1. Autofocus** (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso. In Modalità Ph. termina lo scatto temporizzato.

**2. Scatto:**

Modalità (Re): Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.

Modalità (Pr): Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

Modalità (Ph): Alla pressione del tasto, viene innescato lo scatto temporizzato per la funzione fotogrammetria (Modalità Attivabile su richiesta).

In modalità video, il tasto attiva o disattiva la registrazione video (REC).

**3. In Photo Mode** aumenta il punto o l'area di messa a fuoco di x5 o x10.

**4. Risoluzione Video/Photo**, cambia di uno step indietro la risoluzione video o photo.

**5. Metering Mode.**

**6. Aspect Ratio ( 3:2 | 4:3 | 16:9 | 1:1).**

**7. Nessuna Funzione Associata.**

**8. Nessuna Funzione Associata.**

**9. Nessuna Funzione Associata.**

**10. Tasto Switch**, premendo una volta si passa alla pulsantiera Switch 1, e si accende un led blu di avviso. Premendo il tasto un'altra volta si passa alla pulsantiera Switch 2 e si accende un led giallo di avviso. Premendo una terza volta si spegne il led e si ritorna alla modalità principale. Mantenendo il tasto premuto per 3 sec. si attiva la modalità Menù Custodia e si accende un led viola di avviso. Segui la numerazione dei tasti di questo manuale per la navigazione tra i menù. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".

**11. Tasto "on/off"** custodia e fotocamera\*. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la fotocamera, premendo il tasto una volta veloce. Per spegnere sia custodia che fotocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.

\* Per una gestione migliorata dello spegnimento fotocamera, è consigliabile l'acquisto di una falsa batteria compatibile.



Pulsantiera LeoR